
 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA	
Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br		
Código: POP-EPI-32	Revisão: 02	Página 1 de 3.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Luva de segurança confeccionada em náilon, cinco dedos, punho em poliéster, para proteção contra agentes térmicos e mecânicos.



2. APROVADO PARA:

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos (frio). Atividades em frigorífico, abatedouro ou câmaras fria e serviços em cozinha industrial.

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
3. Você é responsável por seu equipamento;
4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE



- Os Equipamentos de Proteção Individual NÃO devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
- c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurançadotrabalho@ufv.br – site: www.segurançadotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-32	Revisão: 02	Página 2 de 3.

5. UTILIZAÇÃO:

- Proteção das mãos do usuário em Câmara Frias -35°C, Câmaras Frias -60°C, túnel descongelamento, ante câmara de resfriamento, frigorífico, ambientes climatizados, manipulação de produtos supercongelados, transportes climatizados.

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO:

- Após o uso, caso necessário, deve-se fazer a limpeza do equipamento antes de guardá-lo;
- Não utilizar componentes químicos na limpeza para que não ocorra ressecamento do material;
- Limpar com água e sabão neutro, enxaguar com água em abundância e deixar secar a sombra;
- Não utilize lavagem a seco;
- Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 60°C;
- Enxágue em água morna e/ou quente que não exceda 60°C;
- Repita a lavagem se a sujeira for pesada;
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 60°C
- Deve-se respeitar também as especificações de manuseio e validade do equipamento, estipuladas pelo fabricante.

7. PERIODICIDADE DE TROCA:



- Deverá ser substituído quando apresentar rasgo ou qualquer tipo de dano que possa prejudicar a proteção do usuário.

8. VIDA ÚTIL:

- Varia de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO:

- Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	 Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH	
	LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA	
<i>Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancaotrabalho@ufv.br – site: www.segurancaotrabalho.ufv.br</i>		
Código: POP-EPI-32	Revisão: 02	Página 3 de 3.

de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. Nº	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	Emissão inicial do documento.
01	Março 2019	Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.
02	Março 2021	Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.